

LISÄVARUSTE

FULLCONTROL^T

EN 280 -standardi vaatii korikuorman valvontajärjestelmän **jos korin lattiapinta-ala ylittää yhden neliömetrin tai jos maksimi korikuorma ylittää 200 kg.** Fullcontrol -järjestelmässä on **neljä punnitusanturia (1): korin lattian alla (2).** Ne on kytketty **elektroniseen ohjausyksikköön (3),** korin nostovarressa.

Neljä punnitusanturia havainnoivat korikuormaa raaliaikaisesti ja lähettävät signaalia ohjausyksikköön: **jos sallittu korikuorma ylittyy,** järjestelmä aktivoituu **pysäyttäen nosturin liikkeit.**

Järjestelmä on valmiiksi kalibroitu .

Fullcontrol -järjestelmää ei toimiteta erikseen.

